

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Срок службы -5 лет.


Во время гарантийного срока производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность произошла по вине производителя.

Придадавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;
- повреждения вызваны неправильной эксплуатацией;
- изделие получило механическое повреждение в результате удара , падения,либо применения чрезмерной силы;
- нормальное выцветание;
- повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов.

Порядок предъявления претензий

Предъявление претензии производится в течение гарантийного срока в соответствии с действующим законодательством.



LOCKKY
Высокий Домик

ЧВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Чбудьительная просьба сохранять этикетку и упаковку до окончания сборки изделия!

В случае обнаружения брака/ дефекта необходимо:

- * обратиться в магазин , где приобреталась мебель;
- * предоставить фото целостности упаковки;
- * предоставить фото всех этикеток(наименование изделия, дата изготовления) ;
- * предоставить фото самого производственного брака / дефекта;
- * составить письменную претензию.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сохранность мебели и срок её службы зависят не только от качества материалов и технологии изготовления , но также и от условий эксплуатации мебели и от правильного ухода за ней.

Уход ,хранение и эксплуатация.

- необходимо беречь мебель от механических повреждений , от воздействия кислот,щелочей, спиртов, растворителей, солей.

-Рекомендуется регулярно удалять пыль с помощью сухой мягкой ткани без усилия и применения чистящих средств. Избегайте применения твердых приспособлений: скребка, губки с абразивной стороной из металлизированного или пластикового материала. Не используйте моющие средства, не предназначенные для ухода за мебелью.

-Хранение и эксплуатация изделия рекомендуется в помещениях с относительной влажностью воздуха 45-70 %.

-Не допускается устанавливать мебель около источников тепла: печи, каминны, батареи отопления, различные обогреватели.

- Так как дерево имеет свойство деформироваться в зависимости от температуры и влажности помещения, рекомендуется время от времени подтягивать винты и иные крепежные элементы.

- Соблюдайте меры предосторожности, когда передвигаете или передвигаете деревянную мебель. При неосторожном обращении её можно повредить.

-Неосторожное обращение-падение и удары,грубые механические нагрузки, результатом которых являются трещины , сколы , глубокие царапины-нарушает целостность защитного слоя изделия.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

На все материалы, применяемые в производстве мебели , имеются гигиенические заключения национальных органов санитарно-эпидемиологического надзора России. Материалы, применяемые в производстве соответствуют:

-пиломатериалы лиственных пород ГОСТ 2695-83

-полиуретановые лаки и эмали в соответствии с директивой ТН 5536-001026339540-2009

-клей дисперсионные ТУ-2242-03389589540-2009


-плоскоклёёная заготовка ТУ-5512-00277130902-2011

-детали для мебели гнутоклёёные ТУ-5512-00277130902-2011

-установите под пятники
- на все технологические отверстия закрепите заглушки самоклеящиеся

Внимание!


-установите под пятники
- на все технологические отверстия закрепите заглушки самоклеящиеся



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ

- Производите сборку изделия в строгом соответствии с инструкцией .
- Перед сборкой изделия проверьте комплектность деталей и фурнитуры .Разложите их по видам , это позволит вам исключить ошибки .
- Не используйте изделие , если какие-либо её части повреждены или отсутствуют.
- Перед началом использования убедитесь , что все составные части установлены правильно , а винты и крепежные детали плотно затянуты. Помните , что плохо закрепленные детали могут привести к травмам ребенка
- Сборка должна производиться исключительно взрослым. Предварительно убедитесь, что ребенок находится на безопасном расстоянии.
- Не используйте запасные части и какие-либо другие детали ,которые не предусмотрены производителем.

Установка ложе в кроватку



В данном руководстве представлена инструкция по сборке детской кровати

Рекомендуемые размеры матрасика 160см x80см.

В нашей инструкции приведены обобщенные иллюстрации, поэтому комплектация, дизайн, цвета и материалы купленного Вами товара могут отличаться от тех, что показаны в инструкции.

Изготовитель оставляет за собой право без уведомления вносить изменения в детализировку ,состав, вид и комплектность фурнитуры.


Данная инструкция является неотъемлемой частью поставки изделия.

Товар соответствует требованиям ТР ТС 025/2012

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 19917-2014

EHL


Сборка и установка переднего ограждения




СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУРНИТУРЫ

φ1 Винт M6x60	φ3 Гайка-бочонок	φ4 Ключ N 4	φ6 Винт-конформат L-90
30 шт.	42 шт.	1 шт.	2 шт.
φ8 Шуруп 4x30 с прессшайбой	φ9 Винт M6x110	φ10 Шкант	φ11 Подпятник самоклеющийся
4 шт.	12 шт.	24 шт.	4 шт.
φ13 Винт M6x35	φ14 Муфта стяжки M6x30	φ12 Шуруп 4x40	φ14 Заглушка самокл.
3 шт.	3 шт.	14 шт.	42 шт.



СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ



Соберите кроватку



Соединение носка с брызговиком



Соберите спинку крофами

