

## Кресло Blacky (Блэки)









## Внимание!


При сборке и эксплуатации не разбирайте комплектующие, собранные на заводе-изготовителе.


При транспортировке мебели при температуре ниже 4°C необходимо до начала эксплуатации выдержать её в тёплом помещении не менее четырех часов.





Кресло предназначено для сидения во время работы или отдыха. Не рекомендуется вставать на кресло, садиться на подлокотники, использовать кресло для физических упражнений. Следуйте рекомендациям по эксплуатации, указанным на последней странице, для долгой, безопасной и исправной работы кресла и его комплектующих.












































Не сидитесь на край сиденья.



Не садитесь и не вставайте ногами на подлокотники.



Помните, что кресло рассчитано на одновременное использование одним человеком.



Не вставайте ногами на кресло.



Не оставляйте с детьми без присмотра.



Не используйте кресло в момент нахождения под креслом человека. Не проводите осмотр, очистку и другие подобные действия в момент использования кресла.



Не отклоняйтесь в кресле до уровня, когда передние колеса отрываюися от пола. При отклонении в кресле назад не прилагайте дополнительных усилий, отрегулируйте жесткость качания под свой вес.



Располагайте кресло вдали от источников тепла, чтобы избежать выцветания, усыхания обивки или иных повреждений.



Не используйте кресло в условиях повышенной влажности, избегайте воздействия прямых солнечных лучей.



Не ударяйте острыми (режущими) или твердыми предметами.




Не пытайтесь ремонтировать, заменять самостоятельно газ-лифты и механизмы кресла.



Во избежание повреждения подлокотников, опустите подлокотники по высоте при размещении вблизи стола (при комплектации регулируемыми подлокотниками) или опустите кресло по высоте.



Не используйте фтор, хлорсодержащие и другие агрессивные моющие средства для очистки кресла. Рекомендуется очищать кресло влажной, слегка смоченной водой ветошью или мягкой тряпкой. Или использовать специализированные средства очистки для данного материала согласно инструкции производителя, предварительно опробовав на незаметном участке.



## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ

- 1. Приобретенный Вами товар должен использоваться по его прямому назначению.
- 2. Производитель мебели оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его качества, не снижая потребительских свойств.
- 3. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%, на расстоянии не менее 50см от отопительных приборов.
- 4. Периодически контролируйте жесткость соединений и при необходимости подтягивайте винты, шурупы, стяжки и т. д.
- 5. Поверхность изделия должна быть всегда сухой. Удаление влаги с поверхности следует производить незамедлительно сухой, мягкой тканью.
- 6. Чистку поверхности изделия производить мягкими тканями, при необходимости используя специальные чистящие средства, в соответствии с их инструкцией.
- 7. Недопустимы контакт изделия с водой и установка на его поверхности горячих предметов.
- 8. Поверхность изделия следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
- 9. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- 1. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.
- Срок исчисляется со дня продажи изделия.
- Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии гарантийного талона с отметкой даты продажи товара, либо документов, подтверждающих факт покупки данного изделия. Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия.
- 2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено
- 3. Гарантия не распространяется на естественный износ материала (царапины, потертости, образование катышек на ткани), а также на изделия, имеющие следующие повреждения:
- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Дата продажи	«»	«20
Штамп магазина		